

2.3 Задание адреса. ИП обеспечивает хранение адреса обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Диапазон адресов – от 1 до 127. ИП поставляется с адресом 127.

Для задания адреса необходимо с пульта "С2000" или персонального компьютера послать команду "Смена адреса устройства" с указанием старого и нового адреса ИП. При этом на пульте или компьютере отобразятся сообщения об отключении ИП по старому и появлении ИП по новому адресу.

Командой "Программирование адреса устройства" можно задать адрес ИП независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более устройствам, подключенным к ДПЛС. Для этого с пульта или компьютера подать команду на программирование с номером требуемого адреса. После этого поднести магнит к надписи на корпусе ИП. При этом на пульте или компьютере отобразятся сообщения о подключении ИП по программируемому адресу. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщения об отключении по старому адресу не будет.

Записать назначенный адрес на наклейке "Адрес" и приклеить ее на основание ИП.

О способах задания адресов адресных устройств, подключаемых в ДПЛС, следует ознакомиться с эксплуатационными документами на контроллер "С2000-КДЛ", пульт "С2000" и АРМ "Орион".

2.4 Испытания

2.4.1 На время испытаний необходимо отключить выходы приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ) и известить соответствующие организации.

2.4.2 Включить питание "С2000-КДЛ" и наблюдать непрерывное свечение светодиода ИП. После установления связи с "С2000-КДЛ" светодиод перейдет в режим одиночных миганий с периодом в 4 с, что означает состояние "Норма" извещателя (двойные вспышки означают "Тревога", тройные – "Неисправность" ИП).

2.4.3 Взять на охрану испытываемый ИП.

2.4.4 Произвести касание магнитом (частичная проверка) слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе ИП или обдуть чувствительный элемент горячим потоком воздуха (полная проверка) с температурой потока от 100 °С до 150 °С (бытовой фен). Светодиод перейдет в режим двойных вспышек периодом в 4 с, а на пульте "С2000" или АРМ появится сообщение "Пожар".

2.4.5 После прекращения воздействия на ИП наблюдать переход его в режим "Норма" примерно за 3 минуты.

2.4.6 Если сообщение "Пожар" пульт "С2000" или АРМ "Орион" не зафиксировали по установленному в ИП адресу или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.

2.4.7 После испытаний убедиться, что ИП готов к штатной работе, восстановить связи приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств со средствами АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы извещателя – не менее 10 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

3.3 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности. Рекламации направлять по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, 4, ЗАО НВП "Болид".

Тел./факс: (495) 777-40-20 (многоканальный), 516-93-72 E-mail: info@bolid.ru, <http://www.bolid.ru>.

4 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1 "С2000-ИП исп.02" имеет сертификат соответствия функциональному назначению № РОСС RU.ББ02.Н03677.

4.2 "С2000-ИП исп.02" имеет сертификат соответствия пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП001.В06285.

4.3 Сертификат соответствия производства ГОСТ Р ИСО 9001-2001 № РОСС RU.ИК32.К00028.

5 ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ

Версия	Начало выпуска	Версия для замены	Содержание изменений	Совместимость
2.00	10.07	2.00	Начало производства "С2000-ИП исп.02"	"С2000-КДЛ" все версии

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые "С2000-ИП исп.02" заводские номера (указаны на корпусе каждого извещателя), признаны годными к эксплуатации и упакованы ЗАО НВП "Болид".

ОТК
МП

ФИО

год, число, месяц

